LogiLink®

Bedienungsanleitung DE

PC0031/PC0033

PCI Express Karte



▲Einführung



■ **PC0031 Verpackungsinhalt**

PCI-Express-Karte mit 2 seriellen Anschlüssen x1
Low Profile-Halterung x2
Bedienungsanleitung x1

■ **PC0033 Verpackungsinhalt**

PCI Express Karte, 2x Seriell & 1x Parallel x1
Low Profile-Halterung x3
Bedienungsanleitung x1

▲Installation

■ **Hardware Installation**

1. Schalten Sie Ihren PC und alle verbundenen Geräte aus und trennen Sie den PC vom Stromnetz.
2. Öffnen Sie das PC-Gehäuse. Beachten Sie dabei die Anleitung des PC-Herstellers.
3. Wählen sie einen freien PCI-Express-Slot aus und entfernen Sie das entsprechende Slotblech. Die Schraube des Slotblechs benötigen Sie dann für die PCI-Express Karte.
4. Stecken Sie die Karte entsprechend in den ausgewählten Slot und befestigen Sie diese anschließend mit der Schraube am Computergehäuse. Verwenden Sie keine Gewalt um die Karte in den Slot zu stecken.
5. Schließen Sie das PC-Gehäuse.
6. Schalten Sie Ihren PC an und installieren sie, wie nachfolgend beschrieben, die entsprechenden Treiber.

■ Software Installation

Treiber Installation unter Windows 7/8/10/11

1. Nach PC0031/PC0033 auf Ihrem PC installiert ist, laden Sie den Treiber im Internet unter:
   http://downloads.2direct.de/treiber/PC0031.zip
   oder
   http://downloads.2direct.de/treiber/PC0033.zip
2. Entpacken Sie den Treiber und öffnen Sie den Setup-Assistenten.
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Treiber zu installieren.
4. Schließen Sie die Installation mit einem Klick auf "Exit" ab.









LogiLink®

User Manual EN

PC0031/PC0033

PCI Express Card



▲Introduction

■ **PC0031 Package Contents**

2-Serial Port PCI Express Card x1
Low Profile Bracket x2
User Manual x1

■ **PC0033 Package Contents**

PCI Express Card, 2x Serial & 1x Parallel x1
Low Profile Bracket x3
User Manual x1

▲Installation

■ **Hardware Installation**

1. Turn off your computer and all devices connected to it.
2. Remove the computer's cover. Refer to your computer user's manual for more details.
3. Find an unused PCI-Express slot and remove the metal bracket. Save the bracket screw for later use.
4. Align the card horizontally with respect to the PCI-Express slot and insert it into the slot firmly and evenly. Take care not to force it into the slot. Once you have properly positioned the card into the slot, secure the card with the bracket screw you have saved.
5. Replace the computer's cover.
6. Turn your computer on. You are now ready to install the driver!

■ **Software Installation**

Installing Driver for Windows 7/8/10/11

1. After PC0031/PC0033 is installed to your PC, download the driver online at:
   http://downloads.2direct.de/treiber/PC0031.zip
   or
   http://downloads.2direct.de/treiber/PC0033.zip
2. Unzip the driver and enter Setup Wizard.
3. Follow the on-screen instructions to install the driver.
4. Click "Exit" when all the drivers have been installed.









LogiLink®

Manual De Usuario ES

PC0031/PC0033

Tarjeta PCI Express



▲Introducción

■ **PC0031 Contenidos Del Paquete**

Tarjeta PCI Express de 2 puertos serie x1
Soporte de bajo perfil x2
Manual de usuario x1

■ **PC0033 Contenidos Del Paquete**

Tarjeta PCI Express, 2x en serie y 1x en paralelo x1
Soporte de bajo perfil x3
Manual del usuario x1

▲Installation

■ **Instalación de Hardware**

1. Apague el ordenador y todos los dispositivos conectados a él.
2. Retire la carcasa del ordenador. Consulte a su ordenador el manual del usuario para obtener más detalles.
3. Busque no utilización de una ranura PCI-Express y retire el soporte metálico. Guardar el tornillo del soporte para su uso posterior.
4. Alinee la tarjeta horizontalmente con respecto a la ranura PCI-Express y la inserta en la ranura firmemente y uniformemente. Tenga cuidado de no a la fuerza en la ranura. Una vez que haya colocado correctamente la tarjeta en la ranura, la tarjeta de seguro con la abrazadera de tornillo queha guardado.
5. Sustituir la carcasa del ordenador.
6. Convierte tu equipo en el. Ahora está listo para instalar el controlador!

■ Instalación del software

Instalación de Driver para Windows 7/8/10/11

1. Después PC0057A está instalado en su PC, descargue el controlador en línea en:
   http://downloads.2direct.de/treiber/PC0031.zip
   o
   http://downloads.2direct.de/treiber/PC0033.zip
2. Descomprima el controlador e ingrese al Asistente de configuración.
3. Siga las instrucciones en pantalla para instalar el controlador.
4. Haga clic en "Exit" para completar la instalación.









LogiLink®

Instrukcja obsługi PL

PC0031/PC0033

Kontroler na PCI Express



▲Wprowadzenie

■ **PC0031 W zestawie**

Karta PCI Express z 2 portami szeregowymi – 1 szt.
Uchwyt niskoprofilowy – 2 szt.
Instrukcja obsługi – 1 szt.

■ **PC0033 W zestawie**

Karta PCI Express, 2x szeregowa i 1x równoległa – 1 szt.
Uchwyt niskoprofilowy – 3 szt.
Instrukcja obsługi – 1 szt.

▲Instalacja

■ **Instalacja urządzenia**

1. Wyłączyć komputer i wszystkie podłączone do niego urządzenia.
2. Zdjąć obudowę komputera. Więcej informacji na ten temat zawiera instrukcja obsługi komputera.
3. Zlokalizować niewykorzystywaną szufladę PCI-Express i zdjąć metalowe klamry. Zachować śrubę wspornika do dalszego użytku.
4. Kartę sieciową wsunąć mocno i równo do szczeliny w pozycji poziomej w stosunku do szuflady PCI-Express. Nie używać siły. Po prawidłowym umieszczeniu karty w szufladzie, dokręcić ją wcześniej wykręconą śrubą.
5. Nałożyć obudowę komputera.
6. Włączyć komputer. Na tym etapie można przystąpić do instalacji sterowników!

■ **Instalacja oprogramowania**

Instalacja sterowników w Windows 7/8/10/11

1. Po PC0057A jest zainstalowany na komputerze, pobierz kierowcę na stronie internetowej:
   http://downloads.2direct.de/treiber/PC0031.zip
   lub
   http://downloads.2direct.de/treiber/PC0033.zip
2. Rozpakuj sterownik i wejdź do kreatora konfiguracji.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować sterownik.
4. Kliknąć "Exit", aby zakończyć instalację.









DE PCI Express Karte

Sicherheitshinweise

Stellen Sie das Gerät immer auf eine stabile und gerade Fläche. Bei Stürzen kann es beschädigt werden.
Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aus, da dieses sonst ebenfalls beschädigt werden kann oder sich die Nutzungsdauer verkürzt.
Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder anderen Wärme erzeugenden Geräten auf.
Setzen Sie das Gerät nicht Regen, Wasser, Nässe oder hoher Luftfeuchtigkeit aus. Stellen Sie es nicht im Badezimmer oder in der Küche neben einem Wasch- oder Spülbecken auf und vermeiden Sie auf alle Fälle direkten Kontakt mit Wasser.
Versuchen Sie nicht das Gerät zu öffnen.
Bitte fertigen Sie vor der erstmaligen Verwendung unseres Produktes eine Datensicherung an.
Wir haften nicht für den Verlust von Daten, es sei denn, es ist uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorzuwerfen.
In jedem Falle ist die Haftung bei Datenverlust auf den Aufwand beschränkt, der notwendig ist, um anhand vorhandener Sicherungskopien die verlorenen Daten auf der Anlage des Nutzers wiederherzustellen.
Diese Anleitung wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen entwickelt - Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE-Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können.
Sie sind als Verbraucher nach dem Elektrogesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Das CE-Zeichen bestätigt, dass dieses Produkt die Hauptanforderungen der Richtlinie 2014/30/EU des Europäischen Parlaments und des Europarates über Telekommunikations- und Endgeräte bezüglich der Sicherheit und der Gesundheit der Benutzer und hinsichtlich elektro- magnetischer Störungen einhält. Die CE Konformität wurde nachgewiesen. Die entsprechenden Erklärungen sind beim Hersteller hinterlegt.
2direct GmbH - Langenstück 5, 58579 Schalksmühle, Germany
www.2direct.de | info@2direct.de

ES Tarjeta PCI Express

Instrucciones de seguridad

Coloque el dispositivo siempre en una superficie estable y recta. En caso de caída puede ser dañado.
No coloque el dispositivo en la luz del sol directa o en lugares con temperaturas altas. Esto puede dañar el dispositivo o acortar su vida útil promedio.
No lo coloque en un futuro próximo de las fuentes de calor, como radiadores o otras fuentes de calor.
No exponga la unidad a la lluvia, el agua, la humedad o alta humedad.
No lo coloque en el baño o la cocina en la cerca de un fregadero. Evite el contacto directo con agua.
No trate de abrir el dispositivo.
Antes de la primera utilización de nuestro producto una copia de seguridad de sus datos.
Nos no hacemos responsables de cualquier pérdida de datos, a menos que usted nos puede acusar intención o negligencia grave.
En cualquier caso, la responsabilidad por la pérdida de datos se limite al esfuerzo que sea necesario para restaurar a partir de copias de seguridad existentes.
Elaborado según nuestro leal saber y entender y con la máxima diligencia, nos reservamos el derecho a errores y modificaciones técnicas.

De acuerdo con la directiva europea WEEE, equipos eléctricos y electrónicos no deben desecharse con los residuos a los consumidores. Sus componentes deben ser reciclados o eliminados separados unos de otros. De lo contrario las sustancias contaminante y peligrosa puede contaminar nuestro medio ambiente. Usted como consumidor se han comprometido por ley a disponer de dispositivos eléctricos y electrónicos para el productor, el distribuidor, o puntos públicos de recogida al final de la vida de los dispositivos de forma gratuita. Datos están reguladas en el derecho nacional. El símbolo en el producto, en el manual del usuario, o en el embalaje hace referencia a estos términos. Con este tipo de separación de residuos, aplicación y eliminación de residuos de aparatos utilizados a lograr una participación importante a la protección del medio ambiente.

La marca CE confirma que este producto cumple los principales requisitos de la Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y el Consejo de Europa relativa a las telecomunicaciones y terminales en relación con la seguridad y la salud de los usuarios y de interferencia electromagnética cumplimiento. La CE se ha demostrado. Estas declaraciones son depositados por el fabricante.
2direct GmbH - Langenstück 5, 58579 Schalksmühle, Germany
www.2direct.de | info@2direct.de

FR Carte PCI Express

Consignes de sécurité

Placez toujours l'appareil sur une surface stable et droite. S'il tombe, l'appareil sera endommagé.
Ne placez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou dans des endroits où la température est élevée. Cela endommagerait l'appareil ou réduirait sa durée de vie moyenne.
Ne le placez pas à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs ou d'autres appareils produisant de la chaleur.
N'exposez pas l'appareil à l'eau, à l'humidité ou à un taux d'humidité élevé.
Ne le placez pas dans la salle de bain ou la cuisine près d'un évier. Évitez tout contact direct avec l'eau.
N'essayez pas d'ouvrir l'appareil.
Avant la première utilisation de notre produit, faites une sauvegarde de vos données.
En cas d'utilisation inappropriée, nous ne sommes pas responsables de la perte de données.
En tout état de cause, notre responsabilité en cas de perte de données est limitée à l'effort nécessaire pour les restaurer à partir des copies de sauvegarde existantes.

Elaboré au mieux de nos connaissances et avec la plus grande diligence, nous nous réservons le droit à l'erreur et aux modifications techniques.

Conformément à la directive européenne DEEE, les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Leurs composants doivent être séparés pour être recyclés ou éliminés, car les composants toxiques et dangereux peuvent nuire durablement à l'environnement s'ils ne sont pas éliminés correctement. En tant que consommateur, vous êtes tenu, en vertu de la loi sur les équipements électriques et électroniques (ElektroG), de restituer gratuitement les appareils électriques et électroniques en fin de vie au fabricant, au point de vente ou aux centres de collecte publics mis en place à cet effet. Les détails à ce sujet sont réglés par la législation nationale respective. Le symbole sur le produit, le mode d'emploi ou/et l'emballage indique ces dispositions. En triant, recyclant et éliminant de cette manière les appareils usagés, vous contribuez de manière importante à la protection de notre environnement.

Le marquage CE a confirmé que ce produit répond aux principales exigences de la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil de l'Europe relative aux télécommunications et aux terminaux en ce qui concerne la sécurité et la santé des utilisateurs et la conformité aux interférences électromagnétiques. Le marquage CE a été démontré. Ces déclarations sont déposées par le fabricant.
2direct GmbH - Langenstück 5, 58579 Schalksmühle, Germany
www.2direct.de | info@2direct.de

IT Scheda PCI Express

Istruzioni di sicurezza

Posizionare il dispositivo sempre su una superficie stabile e dritta. Se il dispositivo cade, si danneggia.
Non collocare il dispositivo alla luce diretta del sole o in luoghi ad alta temperatura. Ciò danneggia il dispositivo o ne riduce la durata media.
Non collocare il dispositivo vicino a fonti di calore come termosifoni o altri dispositivi che producono calore.
Non esporre il dispositivo all'acqua, all'umidità o a un'elevata umidità.
Non collocarlo in bagno o in cucina vicino a un lavandino. Evitare il contatto diretto con l'acqua.
Non cercare di aprire il dispositivo.
Prima del primo utilizzo del prodotto, eseguire un backup dei dati.
In caso di uso improprio, non siamo responsabili di eventuali perdite di dati.
In ogni caso, la responsabilità per la perdita di dati è limitata allo sforzo necessario per il ripristino dalle copie di backup esistenti.
Elaborato al meglio delle nostre conoscenze e con la massima diligenza, ci riserviamo il diritto di errore e di modifiche tecniche.

Secondo la direttiva europea WEEE, le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. I loro componenti devono essere riciclati o smaltiti separatamente, poiché i componenti tossici e pericolosi possono causare danni duraturi all'ambiente se smaltiti in modo improprio. In qualità di consumatori, siete tenuti, ai sensi della legge sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ElektroG), a restituire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche al termine della loro vita utile al produttore, al punto vendita o ai punti di raccolta pubblici istituiti a tale scopo. I dettagli sono regolati dalle rispettive leggi nazionali. Il simbolo sul prodotto, sulle istruzioni per l'uso e/o sull'imballaggio indica queste norme. Separando, riciclando e smaltendo i vecchi apparecchi in questo modo, si dà un importante contributo alla tutela dell'ambiente.

Il marchio CE conferma che questo prodotto soddisfa i principali requisiti della Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio d'Europa sulle telecomunicazioni e i terminali per quanto riguarda la sicurezza e la salute degli utenti e la conformità alle interferenze elettromagnetiche. Il marchio CE è stato dimostrato. Queste dichiarazioni sono depositate dal produttore.
2direct GmbH - Langenstück 5, 58579 Schalksmühle, Germany
www.2direct.de | info@2direct.de

EN PCI Express Card

Safety Instructions

Put the device always on a stable and straight surface. It will damage the device if it falls.
Don't place the device into direct sunlight or in places with high temperature. This will damage the device or shorten its average lifespan.
Don't place it near heat sources like radiators or other heat producing devices.
Don't expose the device to water, moisture or high humidity.
Don't place it in the bathroom or the kitchen near a sink. Avoid direct contact with water.
Don't try to open the device.
Prior to the first use of our product make a backup of your data,
In any case, liability for loss of data is limited to the effort that is necessary to restore from existing backup copies.
Elaborated to the best of our knowledge and with utmost diligence we reserve the right of error and technical modifications.

According to the European WEEE directive, electrical and electronic equipment must not be disposed with consumers waste. Its components must be recycled or disposed apart from each other. Otherwise contaminative and hazardous substances can pollute our environment. You as a consumer are committed by law to dispose electrical and electronic devices to the producer, the dealer, or public collecting points at the end of the devices lifetime for free. Particulars are regulated in national right. The symbol on the product, in the user's manual, or at the packaging alludes to these terms. With this kind of waste separation, application, and waste disposal of used devices you achieve an important share to environmental protection.

The CE mark confirmed that this product meets the main requirements of the Directive 2014/30/EU of the European Parliament and the Council of Europe concerning telecommunications and terminals regarding the Safety and health of users and of electro-magnetic interference compliance. The CE has been demonstrated. These statements are deposited by the manufacturer.

2direct GmbH - Langenstück 5, 58579 Schalksmühle, Germany
www.2direct.de | info@2direct.de

PL Kontroler na PCI Express

Instrukcje z zakresu bezpieczeństwa

Urządzenie powinno zawsze stać na stabilnym i płaskim podłożu. Upadek może spowodować uszkodzenie urządzenia.
Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie słońca, ani stawiać w miejscach gdzie narażone byłoby na działanie wysokich temperatur. Wysoka temperatura może spowodować uszkodzenie urządzenia lub znacznie skrócić okres jego użytkowania.
Nie należy pozostawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła takich jak grzejniki czy wydmuchy.
Nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wody, wilgoci ani wilgotnego powietrza.
Nie należy pozostawiać urządzenia w kuchni ani w łazience w pobliżu kranu. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.
Nie otwierać obudowy urządzenia.
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zaleca się wykonanie zapasowej kopii danych.
Nie odpowiadamy za utratę danych o ile użytkownik nie wykazałby podstaw oskarżenia nas o celowy zamiar lub poważne zaniedbanie.
W każdym takim przypadku odpowiedzialność na utratę danych jest ograniczona do podjęcia niezbędnych działań w celu próby odzyskania danych z istniejących plików zapasowych.
Opracowane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i z najwyższą starannością, zastrzegamy sobie prawo do błędów i modyfikacji technicznych.

Zgodnie z Dyrektywą WEEE, wyrzucanie urządzeń elektrycznych ani elektronicznych razem z odpadami gospodarstwa domowego jest zabronione. Ich części składowe podlegają recyklizacji lub należy je wyrzucać osobno. W przeciwnym wypadku mogą powodować uwalnianie substancji szkodliwych i niebezpiecznych stanowiących zagrożenie dla środowiska. Prawo zobowiązuje każdego konsumenta do nieodpłatnego zwracania zużytych i niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do producentów, pośredników sprzedaży lub do punktów zajmujących się utylizację tego typu odpadów. Szczegółowe warunki regulują przepisy danego kraju. Powyższy symbol umieszczony na produkcie, w instrukcji użytkownika lub na opakowaniu nawiązuje to tego właśnie wymogu. Dzięki właściwej segregacji oraz stosowaniu się do przepisów dotyczących utylizacji odpadów, każdy użytkownik przyczynia się w znaczący sposób do ochrony środowiska.

Znak CE potwierdza, że niniejszy produkt spełnia główne założenia dyrektywy 2014/30/UE Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europy w zakresie urządzeń i terminali telekomunikacyjnych zarówno jeśli chodzi obezpieczeństwo jak zdrowie użytkownika oraz spełnia wymogi zgodności interferencji elektromagnetycznej. Produkt posiada znak CE, Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem producenta.

2direct GmbH - Langenstück 5, 58579 Schalksmühle, Germany
www.2direct.de | info@2direct.de

NL PCI Express-kaart

Veiligheidsinstructies

Zet het apparaat altijd op een stabiele en rechte ondergrond. Het apparaat raakt beschadigd als het valt.
Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of op plaatsen met hoge temperaturen. Dit zal het apparaat beschadigen of de gemiddelde levensduur verkorten.
Plaats het niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren of andere warmteproducerende apparaten.
Stel het apparaat niet bloot aan water, vocht of een hoge luchtvochtigheid.
Plaats het niet in de badkamer of keuken in de buurt van een gootsteen. Vermijd direct contact met water.
Probeer het apparaat niet te openen.
Maak voor het eerste gebruik van ons product een back-up van uw gegevens.
Bij onjuist gebruik zijn wij niet aansprakelijk voor gegevensverlies.
In elk geval is de aansprakelijkheid voor verlies van gegevens beperkt tot de moeite die nodig is om bestaande reservekopieën te herstellen.
Uitgevoerd naar beste weten en met de grootste zorgvuldigheid behouden wij ons het recht op fouten en technische wijzigingen voor.

Volgens de Europese WEEE-richtlijn mogen elektrische en elektronische apparaten niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid. De onderdelen ervan moeten worden gerecycled of apart worden weggegooid, omdat giftige en gevaarlijke onderdelen blijvende schade aan het milieu kunnen toebrengen als ze niet op de juiste manier worden weggegooid. Als consument bent u volgens de wet op elektrische en elektronische apparatuur (ElektroG) verplicht om elektrische en elektronische apparatuur aan het einde van de levensduur gratis in te leveren bij de fabrikant, het verkooppunt of bij openbare inzamelpunten die voor dit doel zijn opgezet. De details worden geregeld door de respectieve nationale wetgeving. Het symbool op het product, de gebruiksaanwijzing en/of de verpakking geeft deze voorschriften aan. Door oude apparaten op deze manier te scheiden, te recyclen en weg te gooien, levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu.

De CE-markering bevestigt dat dit product voldoet aan de belangrijkste vereisten van Richtlijn 2014/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van Europa betreffende telecommunicatie en terminals met betrekking tot de veiligheid en gezondheid van gebruikers en de naleving van elektromagnetische interferentie. De CE is aangetoond. Deze verklaringen zijn gedeponeerd door de fabrikant.

2direct GmbH - Langenstück 5, 58579 Schalksmühle, Germany
www.2direct.de | info@2direct.de

GR Κάρτα PCI Express

Οδηγίες ασφαλείας

Τοποθετήστε τη συσκευή πάντα σε σταθερή και ευθεία επιφάνεια. Θα προκληθεί ζημιά στη συσκευή αν πέσει.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως ή σε μέρη με υψηλή θερμοκρασία. Αυτό θα προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή θα μειώσει τη μέση διάρκεια ζωής της.
Μην την τοποθετείτε κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ ή άλλες συσκευές που παράγουν θερμότητα.
Μην εκθέτετε τη συσκευή σε νερό, υγρασία ή υψηλή υγρασία.
Μην την τοποθετείτε στο μπάνιο ή στην κουζίνα κοντά σε νεροχύτη. Αποφύγετε την άμεση επαφή με το νερό.
Μην προσπαθήσετε να ανοίξετε τη συσκευή.
Πριν από την πρώτη χρήση του προϊόντος μας κάντε ένα αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων σας.
Σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης, δεν ευθυνόμαστε για τυχόν απώλεια δεδομένων.
Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη για απώλεια δεδομένων περιορίζεται στην προσπάθεια που είναι απαραίτητη για την επαναφορά από τα υπάρχοντα αντίγραφα ασφαλείας.
Επεξεργασμένο με τις καλύτερες δυνατές γνώσεις μας και με απόλυτη επιμέλεια διατηρούμε το δικαίωμα λάθους και τεχνικών τροποποιήσεων.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία WEEE, οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Τα εξαρτήματά τους πρέπει να ανακυκλώνονται ή να απορρίπτονται ξεχωριστά, επειδή τα τοξικά και επικίνδυνα εξαρτήματα μπορούν να προκαλέσουν μόνιμη βλάβη στο περιβάλλον, εάν απορριφθούν με ακατάλληλο τρόπο. Ως καταναλωτής, είστε υποχρεωμένοι βάσει του νόμου περί ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ElektroG) να επιστρέφετε δωρεάν τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό στο τέλος της διάρκειας ζωής του στον κατασκευαστή, στο σημείο πώλησης ή σε δημόσια σημεία συλλογής που έχουν δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό. Οι λεπτομέρειες ρυθμίζονται από την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία. Το σύμβολο στο προϊόν, στις οδηγίες χρήσης ή/και στη συσκευασία υποδεικνύει αυτούς τους κανονισμούς. Διαχωρίζοντας, ανακυκλώνοντας και απορρίπτοντας τις παλιές συσκευές με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλετε σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Το σήμα CE επιβεβαίωσε ότι το προϊόν αυτό πληροί τις κύριες απαιτήσεις της οδηγίας 2014/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τις τηλεπικοινωνίες και τα τερματικά όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία των χρηστών και τη συμμόρφωση με τις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Το CE έχει αποδειχθεί. Οι δηλώσεις αυτές κατατίθενται από τον κατασκευαστή.

2direct GmbH - Langenstück 5, 58579 Schalksmühle, Germany
www.2direct.de | info@2direct.de